




Obr. 1



Provlečte popruh uchycení pod sedlo skrz levou ližinu a zavakněte přezku. Totéž provedte na pravé straně. Brašna musí být pomocí popruhů těsně přitažena pod sedlem (viz Obr. 1).

Obr. 2




Pomocí obou pásků připevněte brašnu k sedlovce. Přední část brašny musí být pomocí pásků pevně přitažena k sedlovce (viz Obr. 2).

Obr. 3
Pohled shora



Třikrát těsně přehněte vstupní otvor brašny a poté zavakněte levou i pravou přezku. Nastavte délku stahovací šnůrky podle převáženého nákladu (viz Obr. 3). Aby byla zajištěna vodotěsnost, je třeba alespoň 3x přehnout vstupní otvor brašny.

Obr. 4




Minimální vzdálenost mezi spodní stranou brašny a pláštěm je 9 cm (3,5") (viz Obr. 4).

Obr. 5



Před použitím zkontrolujte, že z brašny nevísí žádné volné popruhy. Ve stahovacích šnúrkách nepřevážejte drobné předměty nebo předměty, které by mohly vypadnout. Ujistěte se, že vše, co převážíte ve stahovacích šnúrkách, je bezpečně zajištěno (viz Obr. 5).

Obr. 6



Zkontrolujte, že se brašna ani popruhy nedotýkají rychloupínáku sedlovky ani mu nebrání v pohybu (viz Obr. 6).

Hmotnostní limit: 5 kg

Omezená záruka

Doplňek na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.

Dovozce pro Česko: Transkol s. r. o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňok na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.

Dovozca pre Slovensko: Technobike s. r. o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava